

稳定剂

增强马克思昔

胶体稳定剂

	<p>成分</p> <p>含有阿拉伯胶（Verek）、甘露糖蛋白和二氧化硫（约 0.4%）的水溶液</p>
	<p>特性</p> <p>增强马克思昔（MAXIGUM PLUS）是一种稳定剂，让那些即使无法在微滤后进行胶体添加的葡萄酒也可以用简单安全的方式确保颜色的稳定。增强马克思昔中的阿拉伯树胶经过增溶和纯化工艺，旨在保留其高分子量，这是赋予它强大稳定效果的特性。</p> <p>然后再用创新的系统过滤阿拉伯胶溶液，该系统在保持分子自然大小的同时，使其易于过滤，因而可以在微滤之前使用。</p> <p>产品中的甘露糖蛋白成分，因其与多酚和芳香族化合物相互作用的能力而提高了阿拉伯树胶的稳定效果，对葡萄酒的感官品质具有积极作用。特别是它们可以增加葡萄酒香气的复杂性和酒体，软化干涩的口感，并提高抗氧化性。增强马克思昔中的游离二氧化硫可延长产品的保质期，并确保产品的无菌。</p>
	<p>应用</p> <ul style="list-style-type: none"> 防止准备装瓶的红葡萄酒和桃红葡萄酒中的颜色化合物沉淀 添加在“二次发酵启动液”中，以提高起泡酒的品质
	<p>用量</p> <ul style="list-style-type: none"> 静止酒：50-100 mL/hL 或更高，取决于葡萄酒颜色的不稳定性 起泡酒：100 mL/用于 100 瓶的启动液 <p>当使用量为 100 mL/hL 时，葡萄酒中的二氧化硫含量约增加 4 mg/L。</p>
	<p>使用说明</p> <p>将产品添加到已经完成澄清过滤的准备装瓶的清澈的酒液中。</p> <p>警告：在添加增强马克思昔前请确保葡萄酒具有足够的可以进行微滤的过滤指数。</p> <p>建议进行实验室预试验，以确定最佳剂量、稳定效果和对过滤性和感官特性的影响。</p>
	<p>包装和储藏</p> <p>10kg, 20kg, 1000 kg</p> <p>密封包装：将产品存放于避光、凉爽（高于 10°C）、干燥、通风处；</p> <p>已开启包装：仔细再密封然后如上保存。</p>
	<p>合规信息</p> <p>该产品符合以下规定：</p> <p>国际酿酒法典</p> <p>本品符合 GB2760-2014 的规定，被批准用于酿酒。</p> <p>法定限制：不详</p> <p><u>根据以下标准，产品可用于葡萄酒酿造工艺：</u></p> <p>Reg. (EU) 2019/934</p>

本文所给出的信息是基于我们当前的知识和经验，但是并不能让我们的用户免于遵守安全和保护法规或不正确地使用本产品。