


SULFITANTES

ZOLFO DISCHI

	<p>COMPOSICIÓN Azufre, bentonita, estearato cálcico.</p>
	<p>CARACTERÍSTICAS GENERALES Aspecto: pastillas amarillo claro.</p> <p>Los discos de azufre (Zolfo Dischi) se han realizado con flor de azufre conforme a un procedimiento racional que permite una combustión regular y uniforme del azufre, sin que se caiga ceniza o que se produzca hidrógeno sulfurado (SH₂).</p> <p>Los discos de azufre no gotean.</p>
	<p>APLICACIONES Los discos de azufre son indispensables para la desinfección, esterilización y saneamiento de los toneles Y barricas, como complemento de tratamientos detergentes anteriores (Sanaton y Detersol). Zolfo Dischi se puede utilizar para el tratamiento de sulfitado de las barricas y recipientes vinarios en alternativa a otros sulfitantes.</p>
	<p>DOSIS Una pastilla di Zolfo Dischi produce cerca 11,5 g de SO₂ y consume el oxígeno presente en 20 litros de aire.</p>
	<p>MODO DE EMPLEO Los discos de azufre se introducen en un alambre en forma de garfio u otro soporte, de manera que permanezcan colgados. A continuación, se encienden en el borde superior y se introducen en la barrica o tonel.</p>
	<p>ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 1 kg</p> <p>Envase cerrado: conservar en un lugar fresco, seco y ventilado. Envase abierto: cerrar con cuidado, conservar como se indica arriba.</p>

Las indicaciones proporcionadas en esta ficha representan el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias, sin embargo, no eximen al usuario del cumplimiento de las normas de seguridad y protección o del uso inadecuado del producto.